

Instrukcja resetowania chipów w systemach kartridżowych do drukarek Epson

W przypadku, gdy pojawi się komunikat o braku atramentu należy:

1. Wcisnąć przycisk atramentu (kropelka) na drukarce
Drukarka przesunie głowicę do miejsca, w których pokazuje, które kolory należy wymienić.
2. Wcisnąć ponownie przycisk atramentu na drukarce.
W przypadku, gdy jest kilka kolorów do wymiany jednocześnie
Drukarka przesunie karetkę na kolejny kolor.
Przycisk atramentu na drukarce należy przyciskać do momentu aż
drukarka przesunie karetkę do miejsca, gdzie można swobodnie wymienić
naboje.
3. Wcisnąć przycisk znajdujący się przy kartridżach w karetkce drukarki.
4. Wcisnąć przycisk atramentu na drukarce.
Drukarka „załaduje” nowe naboje.

Podczas resetowania chipów resetowane są jedynie te, które wyświetliły brak atramentu.