

## **Instrukcja odpowietrzania dampegowego systemu stałego zasilania**

1. Zaciśnięć biały stoper na rurce
2. Przesunąć karetkę do pozycji „wymiana naboju” i wyciągnąć przewód zasilający drukarki (tak aby karetkę mogła swobodnie się poruszać)
3. Wyjąć ostrożnie damper
5. Przystawić pompkę (małą buteleczkę dołączoną do zestawu) do otworu pobierania atramentu w damperze
6. Zwolnić stoper na wężyku
7. Zaciągnąć atrament do pompki do momentu aż całe powietrze zostanie usunięte z rurki i dampera. **NIE ODRYWAC POMPKI!**
8. Zaciśnięć stoper
9. Odjąć pompkę
10. Włożyć damper do karetki
11. Zwolnić stoper
12. Podłączyć drukarkę
13. Uruchomić standardową procedurę czyszczenia
14. Zrobić test dyszy dla potwierdzenia, że wszystko jest OK.