

Procedura postępowania z chipami do drukarek Epson 4450/7880/9880:

1. Komunikat NOT GENUINE CARTRIDGE
2. Strzałką w dół 5 razy aż ukaze się komunikat YES NO
3. Strzałką w BOK wybrać YES i OK.
4. Ponownie strzałka w dół aż ukaze się komunikat ACCEPT
5. Zaakceptować OK.
6. Ukaze się komunikat PLEASE WAIT a następnie puste prostokąty
7. Chipy są zresetowane, można drukować

Procedurę należy powtarzać za każdym razem gdy ukazuje się komunikat NOT GENUINE CARTRIDGE

Chipy nie monitorują poziomu atramentu, ilość atramentu w kasetach należy kontrolować optycznie i dolewać w miarę zużycia.