

Instrukcja napełniania kartridży wielokrotnego użytku T701x

Pojemności kartridży	black	cyan	magenta	yellow
Epson T7011 - T7014	63ml	34ml	34ml	34ml

1. Ustaw kartridż tak, by duża zatyczka (obok niej na plastiku widnieje napis **FILL**) była u góry.
2. Wyjmij dużą zatyczkę z otworu wlewowego.



3. Napełnij kartridż atramentem właściwego koloru. Uważaj, by nie uszkodzić membran wewnątrz kartridża – to może rozszczelnić kartridż.



4. Zatkaj otwór wlewowy
5. By usunąć powietrze z kanału doprowadzającego atrament z komory kartridża do uszczelki, włóż strzykawkę w otwór z uszczelką (patrz zdjęcie poniżej) i zaciągnij w strzykawkę

nadmiar powietrza z kanałka do momentu, aż w strzykawce pojawi się odrobina atramentu.



6. Wyjmij strzykawkę z otworu z uszczelką
7. Wyjmij małą zatyczkę (obok niej na plastiku widnieje napis **AIR**) z otworu odpowietrzającego i nie wkładaj jej z powrotem, chyba że zamierzasz transportować drukarkę.

