

## INSTRUKCJA RESETOWANIA CHIPA POJEMNIKA NA ZRZUTY ATRAMENTOWE W DRUKARKACH CANON W6400/8400

- 1) Wyłącz drukarkę.
- 2) Przyciskając jednocześnie przycisk **pobierania papieru** i **Information**, włącz drukarkę.
- 3) Puść, kiedy na panelu pokaże się **Initializing**.
- 4) Jeśli masz założoną rolkę, naciśnij przycisk **Online** dwukrotnie, na panelu pojawi się **Service mode**. W innym przypadku naciśnij tylko raz.
- 5) Następnie naciśnij przycisk **↓** trzykrotnie, aż na panelu pojawi się **Counter Initialize W-Ink**. Wybierz **Yes, W-Ink** zmieni się w **=W-Ink**.
- 6) Zniknięcie **=** oznacza, że chip jest zresetowany.

**Uwaga: opróżnij pojemnik na zrzuty atramentowe, jeśli jest on pełen.**

## INSTRUKCJA WYŁĄCZANIA ZLICZANIA POZIOMU ATRAMENTU W DRUKARKACH CANON W6400/8400

- 1) Włącz drukarkę i dwukrotnie naciśnij przycisk **Online**.



- 2) Naciskaj przycisk →kilkukrotnie, aż na panelu pojawi się **System setup**.



- 3) Następnie naciskaj przycisk ↓kilkukrotnie, aż na panelu pojawi się **Stop Ink check**.



- 4) Następnie ponownie nasiskaj przycisk ↓kilkukrotnie, aż na panelu pojawi się **BK ink tank**.



- 5) Naciskaj przycisk **OK** kilkakrotnie, aż na panelu pojawi się **Stop Function? No**, następnie naciskaj przycisk → aż do pojawienia się na panelu **Stop Function? Yes**.



- 6) Ponownie naciśnij przycisk **OK**, na panelu **Yes** zamieni się w **=Yes**.



- 7) Zniknięcie = oznacza, że zliczanie zostało zatrzymane.

- 8) Naciśnij dwukrotnie przycisk **↑**, by powrócić do **BK ink tank**, a następnie przycisk **→**, by odszukać opcje dla kolejnego koloru. Powtarzaj czynności z punktów 5-7 dla: C, LC, M i LM.



- 9) Gdy zakończysz te czynności, pod każdym kolorem pojawi się **?**.
- 10) Gdy usłyszysz buczenie drukarki po wysłaniu jej komendy drukowania, naciśnij przycisk **Online**.

