

Resetowanie zbiornika na zużyty atrament w drukarkach Epson 7600/9600

1. Wyłącz zasilanie
2. Wciśnij jednocześnie i trzymaj przyciski: PAPER SOURCE+PAPER FEED+CUT/EJECT
3. Włącz zasilanie
4. Zwolnij przyciski
5. Ukaże się ukryte menu, wciśnij DOWN
6. Ukaże się komunikat "CLEAR COUNTERS"
7. Wciśnij RIGHT
8. Wciśnij UP
9. Ukaże się komunikat "MAINT TANK"
10. Wciśnij RIGHT
11. Wciśnij ENTER (CUT/EJECT button)
12. Wyłącz zasilanie