

RESETOWANIE CHIPÓW ZBIORNIKÓW NA ZRZUTY ATRAMENTOWE W DRUKARKACH CANON iPF na przykładzie Canon iPF8000

1. Trzymając wciśnięte jednocześnie przyciski **Paper Source** i **Information**, włącz drukarkę. Trzymaj wciśnięte przyciski **Paper Source** i **Information** aż do pojawienia się **S** na panelu.



2. Wciśnij przycisk **Menu**, by wejść do głównego menu. Wciskaj przycisk ↓ aż do odnalezienia w spisie **Service mode**. Następnie wciśnij przycisk → by wejść do niego.



3. Przy pomocy strzałek ← → wyszukaj pozycję **Initialize** i wciśnij ↓, by ją wybrać.



4. Następnie wybrać pozycję **W-INK** i potwierdzić wybór przyciskiem **OK**.



5. Na koniec należy wyłączyć i ponownie włączyć drukarkę. Gotowe!